


要列印自我測試，使用比215.9公釐（8.5吋）寬的報表紙，避免列印在滾筒上。標準書信或A4尺寸的紙張可用橫放方式插入。

要載入紙張，檢查印表機是開著。然後做下列事項：

1. 確定紙張厚度選擇桿（在印表機上方右側）是設在位置 1（靠近滾筒）。確定紙張種類選擇桿（在印表機上方左側）是設在向前（靠近滾筒），如下圖所示。



載入單張紙張

2. 升起單張紙承紙板。將左紙張導引器從右邊移開。將紙張插入單張紙承紙板。如果使用文書或A4紙張，將紙張橫放，小心位置，避免列印在滾筒上。調整右紙張導引器，使紙張平放於單張紙承紙板上。
3. 將單張紙滑入單張紙承紙板上，直到用紙底緣碰到滾筒。


列印自我測試

印表機有一內建自我測試程式。自我測試列印軟體版本，即印表機的常駐模擬程式名稱，和在模擬中所有可用的字元。自我測試時每行列印80

個字元。如果您是用彩色印表機和彩色色帶會印出 4 種顏色。

確定已載入紙張。執行下列步驟可列印自我測試。

1. 關閉印表機。
2. 按著“跳行/頁”鍵，將電源再次打開，一直按著“跳行/頁”鍵直到印表機發出嗶聲。自我測試列印即開始。



開始自我測試

3. 讓列印持續12行或12行以上，若要停止測試按下“內碼”鍵即可。依順時針方向手動轉動滾筒旋鈕，取下測試頁。

注意

不要試著用“跳行/頁”鍵使紙張跳出。在自我測試模式，“跳行/頁”鍵不能用於將紙張向前送。

4. 仔細看測試頁，它看起來要與下頁樣張相同。檢查列印是否一致，沒有較淡，較深，沒有顏色區域。如果列印品質良好，跳至步驟 5。否則依下列步驟修正問題：
 - 確定色帶安裝正確。
 - 確定紙張厚度選擇桿置於位置 1。
 - 再將一頁新紙插入單張紙承紙板，用手動方式轉動滾筒旋鈕，直到紙張頂端超過壓紙滾輪。
 - 按“內碼”鍵開始列印。如果列印品質依然不好，關閉印表機電源，聯絡您的經銷商協助。