


8. 拉左牽引器（可在後方看到）至使報表紙平整的位置。並將牽引器鎖定桿推向印表機前方，以鎖住牽引器。

9. 回復單張紙承紙板，將它升起至“上”的位置，以利孔封式多聯報表紙。使用其他的報表紙時，將承紙板降至“下”的位置。蓋上上蓋。



10. 按“進／退紙”鍵，報表紙會前進至頁首位置，頁首是列印開始的第一行。

11. 按“連線”鍵，使印表機連線，列印一樣張並檢查列印頁的邊緣，如果需要，請依下列調整：

- 水平對準紙張，依需要移動報表紙牽引器。
- 頁首設定（請參考第五章）。
- 邊緣設定。使用您的軟體或印表機的設定模式。（請參考第五章）。

載入連續報表紙（拉式牽引器與底部、後方進紙）


本節說明使用連續報表紙時，如何利用安裝在印表機頂部的牽引器，此種稱為“拉式牽引器”。要使用拉式牽引器，必須將印表機後方的報表紙牽引器移開，並將之安裝在印表機的頂部。

要使用拉式牽引器，在印表機底部要有“紙張路徑孔”，才可容許在印表機下方使用連續報表紙，您必須準備有紙張路徑孔的桌子與架子。對

拉式牽引器而言，由後方進紙也是很有用的。“紙張路徑”詳細內容請參閱本章稍早的“堆疊位置”。

安裝拉式牽引器的步驟如下：


1. 將防音上蓋水平地由分隔板上滑開移去，並將單張紙承紙板與後蓋舉起，直到可以使用報表紙牽引器。
2. 拉起牽引器的兩端，直到牽引器的扣鈕與扣栓分開。



分離牽引器

3. 把單張紙承紙板與後蓋放回原來的位置。接著把分隔板掀到印表機的前方。

4. 將牽引器上的扣鈕放在滾筒上的扣栓上，往印表機前方推動牽引器，則牽引器就扣好了，確定齒輪正好咬合，使分隔板傾斜地靠著牽引器。



安裝拉式牽引器