

步驟

請先載入連續報表紙，如果可能，紙寬約 355.6 公釐（14 吋），以免印在滾筒上。但是，如果您在 MENU 中將 WIDTH 選項設定為 8 吋，仍然可以使用 letter 或 A4 尺寸的紙張。相關說明，您可以參閱「改變 MENU 選項」一節。載入紙張後，再執行下列步驟：

1. 進入設定模式
同時按住「內碼」和「速度」鍵，等印表機停止列印時，並進入《主功能表》選單：


《主功能表》
 SAVEEND MENU HARDWARE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TEST HEX-DUMP V-ALMNT

2. 選取 V-ALMNT 功能

持續按「字體」鍵，使導引板上的紅色游標移到 V-ALMNT 的下方，然後再按「速度」或「跳行/頁」鍵選擇 V-ALMNT 功能。此時印表機會進入檢查垂直對齊列印功能，並開始以文字列印品質持續列印垂直線條。

3. 調整高密度文字列印品質的垂直對齊

請查看一下這些垂直條，如果已對齊（未呈鋸齒狀），請直接跳到步驟 4。如果線條偏向左邊（參閱左圖），請持續按住「字體」鍵，直到線條對齊為止；如果線條偏向右邊（參閱右圖），請持續按住「內碼」鍵，直到線條對齊為止。



4. 調整一般文書列印品質的垂直對齊

按「速度」鍵可以從高密度文書列印品質轉換到一般文書列印品質速度。

請查看一下垂直線條並以步驟 3 方法調整。

5. 調整高速字體列印品質的垂直對齊

按「速度」鍵可以從一般文書列印品質轉換到高速字體列印品質。

請查看一下垂直線條並以步驟 3 方法調整。

6. 離開 V-ALMNT 功能

按「連線」鍵可以儲存新的垂直對齊設定值並離開 V-ALMNT 功能回到連線狀態。

注意

離開 V-ALMNT 功能，一定會離開設定模式。

==== 垂直線校對: ====

校對	功	能
字體	往/後	調整
內碼	往/後	調整
速度	改變	列印速度
連線	儲存	並回到連線狀態

