


重印出〈主功能表〉選單

CPI •

1. 載入連續報表紙。
2. 進入設定模式
同時按住“內碼”和“速度”鍵，直到印表機發出嗶聲。
3. 選擇 MENU 功能
等印表機停止列印後，按“字體”一次，使列印導引板上紅色游標位於 MENU 下方。按“速度”或“跳行/頁”鍵選擇 MENU 功能，並列印出<EMULATE> 項目及其選項。
4. 選取目前的模擬程式
先不要改變模擬程式，請按下“速度”鍵保留現在的模擬，並列印出<ENGFont> 項目及其選項。
5. 改變字型為 Prestige Elite 12
按“字體”鍵一次，使游標位於 PRSTG12 下方。按“速度”鍵選擇 PRSTG12，並列印下一個<QUALITY> 項目及其選項。
6. 選擇現在列印品質
因為您不要改變列印品質，按下“速度”鍵保留現在的列印品質，並列印下一個項目<PITCH>。
7. 改變字距為 12 CPI 且離開 MENU 功能
按“字體”鍵一次，使游標位於 12 CPI 下方，按下“連線”鍵選擇 12 CPI 並且離開 MENU，回到《主功能表》選單。如果需要，您可選擇 LIST 查看設定結果。
8. 離開設定模式，儲存新字型和字距
因為游標已在 SAVE&END 下方，按下“速度”或“跳行/頁”鍵選擇 SAVE&END。印表機將儲存 Prestige Elite 12 和 12 CPI 為新的開機預設值，然後離開設定模式，並且回復連線狀態。除非您再次改變，否則這些設定值會一直維持有效。



記憶重點

- 在進入設定模式之前，先載入連續報表紙。在設定模式中，“跳行／頁”和“進／退紙”鍵無法用來載入或傳送紙張。如果您想在設定模式中載入紙張，只能使用滾筒旋鈕。