

	AUTO	自動設定紙張厚度

	1-PLY	可選擇 1 到 8，與附加的 A，B，C，D。
	2-PLY	
	3-PLY	
	4-PLY	
	5-PLY	
	6-PLY	
	7-PLY	
	8-PLY	
	POS. A	
	POS. B	
	POS. C	
	POS. D	
	MANUAL	用“紙張厚度選擇桿”調整紙張厚度。
<==END==>		表示 GAP-ADJ 的項目到此為止。此時如果按“速度”鍵，會重新進入第一個項目 <AMOUNT>；如果按“連線”鍵則返回《主功能表》選單。

步驟

若要改變印表機結構選項的設定值，請先載入連續報表紙，然後執行下列的步驟：

1. 進入設定模式

同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單。

2. 選取 GAP-ADJ 功能

持續按“字體”鍵，使印字頭上的黃色▲符號指到 GAP-ADJ 功能，然後再按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇進入 GAP-ADJ 設定功能。並列印出 <AMOUNT> 選項。

3. 選取一個選項

按“字體”鍵，將黃色▲符號移到您想要的選項，然後按下“速度”鍵以選取該選項，並進入下一個項目。

4. 離開 GAP-ADJ 功能

按下“連線”鍵可以離開 GAP-ADJ 功能，回到《主功能表》選單。

5. 執行下列任何一個功能項

- 選擇另一個功能項。
- 儲存改變值並離開設定模式，

有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定黃色▲符號指到 SAVE&END 功能後，按“速度”或“跳行／頁”鍵即可。

5-12 儲存並離開設定模式

儲存改變值並離開設定模式的方法有下列兩種：

- 直接選取 SAVE&END 功能。
- 若要在離開設定模式之前先列印一份測試報表，請選取 SELF-TST 功能，然後按“連線”鍵即可離開設定模式。

透過上述任何一種方法，您在設定模式中所改變的任何值，都可被儲存為新的開機預設值，除非您再做改變，否則這些新的預設值會一直維持有效。

注意

如果您想離開設定模式，而不儲存任何改變值，唯一的方法是將印表機電源關掉。當您再度打開印表機時，即恢復進入設定模式前的預設值。

步驟