

		的欄位數，再加上軟體所指定的左界之和。
	##COLM	1、2、3、...、41個欄位
<TOP-MRG>		以行距為單位，指定每頁列印的上限。 實際的上界位置為下列三項設定值之和：頁首值、<TOP-MRG>的設定值以及軟體所指定的上界。如果您透過軟體來指定上界，建議您將 <TOP-MRG> 設定為預設值（1行）。
	##LINE	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10行
<LANGUAGE>		選擇語言
	USA	美式英語
	UK	英語
	GERMAN	德語
	SWEDISH	瑞典語
	PAGE437	頁碼 437
	PAGE850	----- 頁碼 850
	PAGE860	頁碼 860
	PAGE863	頁碼 863
	PAGE865	頁碼 865

IS08859	ISO 8859-1
PG852	頁碼 852
PG852-T	頁碼 852 two-pass
PG855	頁碼 855
PG866	頁碼 866
HUNGARY	Hungarian
HUNG-T	Hungarian two-pass
SLOV	Slovenian
SLOV-T	Slovenian two-pass
POLISH	Polish
POLSH-T	Polish two-pass
MAZOWIA	Mazowian
MAZOW-T	Mazowian two-pass
LATIN7	Latin 7
LATIN2	Latin 2
LATIN2-T	Latin 2 two-pass
KAMENIC	Kamenicky
KAMENI-T	Kamenicky two-pass
TURKY	Turkish
TURKY-T	Turkish two-pass
CYRILIC	Cyrilic
IBM 437	IBM 437
IBM 851	IBM 851
ELOT928	ELOT 928
PG-DHN	頁碼 928
LATIN-P	Latin Polish
ISO-LTN	ISO Latin
FRANCH	法語
ITALIAN	義大利語
SPANISH	西班牙語
DANISH1	丹麥文一
DANISH2	丹麥文二
FINNISH	芬蘭文