

進入設定模式的另一個方法就是將印表機關掉，持續按住“內碼”和“速度”鍵，然後再打開印表機電源直到印表機發出嗶聲為止。

5-3 設定模式概述

當您進入設定模式後，《主功能表》選單將如下所示：

《主功能表》
SAVE&END 條列 HARDWARE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

下表簡要說明每種功能的用途。

表 5.1 設定功能

功 能	用 途
SAVE&END	儲存所有您在設定模式中改變的值並離開設定模式
MENU	在操作面板上設定列印特性到 MENU
HARDWRE	改變印表機的硬體選擇項目
ADJUST	改變列印位置的調整選擇項目
CONFIG	改變印表機的結構選擇項目
GAP-ADJ	改變紙張厚度調整選擇項目
DEFAULT	在 MENU 中重置出廠預設值
LIST	列印所有目前選取的選項
SELF-TST	執行印表機自我測試動作
HEX-DUMP	進入十六進位傾印功能
V-ALMNT	檢查並垂直對齊列印

從《主功能表》選單選擇功能：

1. 重複按“字體”鍵，使印字頭上的黃色▲符號逐次向右移動直到您所需要的功能上方停止；按“內碼”則使黃色▲符號逐次向左移動。
2. 按“速度”或“跳行／頁”鍵來選擇此功能（此時該功能下方會被劃上底線，表示已被選擇）；如果此功能包含項目和選項，則印表機會印出第一個項目及其選項。 MENU、HARDWRE、ADJUST 和 CONFIG 等功能都包含了具有可選擇的選項。其它功能則無。

例如， MENU 功能的前四項目及其選擇項分別如下圖所示，<> 內即指項目，而其<>項目下各有其選擇。

<EMULATE>DPL24C+ ESC/P
 <ENGFONT>
 COUR10 PRESTIG12 COM17 BOLDFCE PICA10 CORRESP OCR-B DRAFT10
 <QUALITY>LETTER REPORT DRAFT
 <PITCH>
 2.5CPI 3 CPI 5 CPI 6 CPI 10 CPI 12 CPI 15 CPI 17 CPI 18 CPI 20 CPI
 PROP SP

若要從〈項目〉功能表中選取某一選項，您可以執行下列動作：

- (1) 持續按“字體”鍵，使印字頭上的黃色▲符號向右移動，直到您需要的功能；按“內碼”鍵則使黃色▲符號向左移動。
- (2) 按“速度”鍵選擇選項，此時該功能下方會劃上底限。印表機將列印下一項目和它的選項。
3. 在選擇您需要的全部選項後，按“連線”鍵，將回到《主功能表》選單，此時黃色▲符號停在第一項 SAVE&END，按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇此功能SAVE&END 項會劃上底線），表示您已選擇並設定完畢。對每一項目，下面劃有底線的選擇項表示為目前設定的選項（即目前儲存在印表機常駐記憶體中的選項），在前例中，設定的選項即為： ESC/P 模擬程式、Courier 10 字型、LETTER列印品質，字距為 10 CPI。