

*** Setup Parameters ***		
<< Menu settings >>		
Func.	Item	Option
MENU	EMULATE	ESC/P
MENU	ENGFONT	COUR10
MENU	QUALITY	LETTER
MENU	PITCH	10 CPI
MENU	LINE SP	6 LPI
MENU	CHAR-W	NORMAL
MENU	CHAR-H	NORMAL
MENU	ATTRIB	NONE
MENU	PAGE LG	11.0 IN
MENU	LFT-END	1 COLM
MENU	TOP-MRG	1 LINE
MENU	LANGUAGE	PAGE437
MENU	CHR-SET	SET2
MENU	PRF-SKP	NO-SKIP
MENU	WIDTH	13.6 IN
MENU	ZEROFNT	NO-SLASH
MENU	DC3-CDE	ENABLE
MENU	CR-CODE	CR ONLY
MENU	LF-CODE	LF & CR
MENU	RIGHTEND	WRAP
MENU	CHNFONT	MIN FON
MENU	CHNCODE	CNS
MENU	CHN ENG	CHINESE
MENU	C PITCH	6.7 CPI
MENU	LQ_EMUL	LQ1170C
==END==		
<< Hardware settings >>		
Func.	Item	Option
HARDWRE	PPR-OUT	DETECT
HARDWRE	PRT-DIR	BI-DIR
HARDWRE	BUZZER	ON
HARDWRE	WORD-LG	8 BIT
HARDWRE	BUFFER	8KB/IE
HARDWRE	INTERFACE	PARALLEL
HARDWRE	PIN-18	+5V
HARDWRE	COVRDPN	DETECT
HARDWRE	120 DPI	FULL SP
==END==		

<< Adjust settings >>		
Func.	Item	Option
ADJUST	CNT-ORG	1 /6 IN
ADJUST	CNTFINE	0 /180
ADJUST	CUT-ORG	1 /6 IN
ADJUST	CUTFINE	0 /180
ADJUST	CNT-LFT	0 /90
ADJUST	CUT-LFT	0 /90
ADJUST	CUT-ADJ	0 /360
ADJUST	==END==	
<< Config settings >>		
Func.	Item	Option
CONFIG	TEAROFF	MANUAL
CONFIG	TEARPOS	ALWAYS
CONFIG	CUTLOAD	AUTO
CONFIG	LOADTIM	1.0 SEC
CONFIG	DECODE	QUEUED
CONFIG	LOADCNT	ONLINE
CONFIG	==END==	

- *1 使用串列介面時會列印出來
- *2 當 TEAROFF選項的 MANUAL 被選到時，TEAR-EN 將不會印出
- *3 當 CUTLOAD選項的 BUTTON 被選到時，LOADTIM 將不會印出

用 LIST 指令所列印的目前設定值

5-6 設定必要選項

前面您已看過印表機目前設定值的內容，這些選項依其功能可加以分類如下：

- MENU 的設定值（ MENU 功能）
- 硬體的設定值（ HARDWRE 功能）
- 列印位置調整的設定值（ ADJUST 功能）
- 結構的設定值（ CONFIG 功能）
- 紙張厚度調整的設定值（ GAP-ADJ 功能）

大部份可選取的選項都只會改變列印特性，如列印樣式、每頁格式等，但有些選項必須要選對，才能使用您的軟硬體依據各個不同的功能項正常運作。表 5.2 列出所有必須選擇正確的選項，使您的電腦系統與本印表機相容。

表 5.2 需要之選項

功能	項目	需要之選項
MENU	EMULATE	印表機的模擬程式必須與您的系統軟體選擇的模擬一致。 注意 當您選擇一項新的模擬，所有 MENU 選項重設為出廠預定值至該模擬。 請參閱本章後面“改變 MENU 的選項”一節
HARDWRE	FORMAT BAUD-RT PROTCL DSR DUPLEX	如果您有串列介面，則印表機所選的選項必須和系統軟體或電腦作業系統所選的選項一致，否則印表機將無法列印，或是印出錯誤的字元。 請參閱本章後面“改變硬體選項”
ADJUST	無	如果您並未使用軟體來指定每頁的上限，建