

2. 選取 HARDWARE 功能

持續按住“字體”鍵，使印字頭上的黃色▲符號指到 HARDWARE 功能，然後再按“速度”鍵選擇進入 HARDWARE 設定功能，並印出第一個<PPR-OUT>選項：

<PPR-OUT>CHONLY DETECT IGNORE

3. 選擇項目的選項

持續按住“字體”鍵，將黃色▲符號移到您想要的選項，然後按下“速度”鍵以選取該選項，並進入下一個項目。

注意

- 若要回到上一個項目，請按“跳行/頁”鍵。
- 重複步驟 3 以改變您所需要的選項。
- 離開 HARDWARE 功能  
按下“連線”可以離開 HARDWARE 功能，回到《主功能表》選單。
- 執行下列任何一個功能項
  - 選擇另一個功能項。
  - 儲存並離開設定模式。

步驟

有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定黃色▲符號指到 SAVE&END 功能後，按下“速度”鍵跳行/頁”鍵即可。

若要改變印表機的硬體選項，請先載入連續報表紙，然後執行下列步驟：

步驟：

9 改變列印起始位置

1. 進入設定模式

同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

《主功能表》

SAVE&END MENU HARDWARE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TEST HEX-EUMP V-ALARM

- 頁首設定
- 微調頁首

如果您使用套表紙張時，想要調整列印位置，使列印結果剛好套入表內。ADJUST 功能提供下列設定，即可達成此目的。