

	NORWECN LITHUA1 LITHUA2 MIK MACEDON	挪威文 Lithuanian Lithuanian Macedonian		NO-SLSH ----- SLASH	0 ----- ϕ
<CHR-SET>	SET1 SET2 ----	IBM 字元集 1 IBM 字元集 2 如果您使用字型卡或下載字型，則該字型會多於 <CHR-SET>的設定值。	<DC3-CDE>	ENABLE ----- DISABLE	使用空制碼 DC1和 DC3碼，任何在 DC3 和下一個 DC1之間，接收到的資料均為無效。 控制碼 DC1和 DC3皆無效。
	ITALIC GRAPHIC	斜體 圖形字元	<CR-CODE>	CR ONLY ----- CR & LF	控制碼 [CR] (0DH) 僅使印字頭歸位，但不往前跳一行。 控制碼 [CR] (0DH) 使印字頭歸位，並且往前跳一行。
<PRF-SKP>	SKIP NO-SKIP -----	用來設定連續報表紙，是否跳過針線孔位置。 以一吋的長度跳過針線孔位置 不跳過針線孔位置	<LF-CODE>	LF ONLY ----- LF & CR	控制碼 LF (0AH) 僅執行換行，印字頭不歸位。 控制碼 LF (0AH) 執行換行時，並使印字頭歸位。
<WIDTH>	13.6 ---- 11.4 11.0 8.0	紙寬 13.6 吋 紙寬 11.4 吋 紙寬 11.0 吋 紙寬 8.0 吋	<RGHTEND>	WRAP ----- OVR-PRT	超過右界的資料自動列印到下一行（印字頭歸位且換行） 超過右界的資料重疊印在右界位置
<ZEROFNT>		設定列印數字零時，是否加印一斜線。這對區分大寫字母“0”和數字“0”極有幫助。但對某些字形和字形卡無效。			