

5-4 設定模式範例

為了幫助您熟悉設定模式，請試下面的範例，它只需幾分鐘即可完成。本範例顯示如何改變 MENU 的字型和字距為 Prestige Elite 12 和 12 cpi。

1. 載入連續報表紙。

2. 進入設定模式

先按“連線”鍵使印表機進入離線狀態，再同時按住“內碼”和“速度”鍵，直到印表機發出嗶聲。

3. 選擇 MENU 功能

等印表機停止列印後，按“字體”一次，使印字頭上的黃色▲符號指到 MENU 功能。按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇 MENU 功能，並列印出<EMULATE>項目及其選項。

4. 選取目前的模擬程式

您不要改變模擬程式，請按下“速度”鍵保留現在的模擬，並列印出<ENGFONT>項目及其選項。

5. 改變字型為 Prestige Elite 12

按“字體”鍵一次，使黃色▲符號指到 PRSTG12，按“速度”鍵選擇 PRSTG12，並列印下一個<QUALITY>項目及其選項。

6. 選擇現在列印品質

因為您不要改變列印品質，按下“速度”鍵保留現在的列印品質，並列印下一個項目<PITCH>。

7. 改變字距為 12 CPI 且離開 MENU功能

按“字體”鍵一次，使黃色▲符號指到 12 CPI，按下“連線”鍵選擇 12 CPI 並且離開 MENU，回到《主功能表》選單。如果需要，您可以選擇 LIST 查看設定結果。

8. 離開設定模式，儲存新字型和字距

因為黃色▲符號已指到 SAVE&END 功能下方，按下“速度”或“跳行／頁”鍵選擇 SAVE&END。印表機將儲存 Prestige Elite 12 和 12 CPI 為新的開機預設值，然後離開設定模式，並且回復連線狀態。除非您再次改變，否則這些設定值會一直維持有效。

