

<CHNFONT>	設定中文字體	明體 楷書 黑體
<CHNCODE>	設定中文內碼	國標碼 BIG5碼 DCI 電信碼 公會碼 TCA IBM5550 BIG5+
<CHNCODE>	設定中文列印模式	CHINESE ----- ENGLISH
<C_PITCH>	設定中文字距大小	6.7、5、6 和 7.5 CPI ----- LQ 1170C
<LQ_EMUL>	控制指令 ESC _ n 在存純英文模式有 效。	----- LQ 2500C
<==END==>	表示 MENU 的項目到此為止。此時如果	

按“速度”鍵，會重新進入第一個項目
<EMULATE>：如果按“跳行／頁”鍵，
則會回到前一個項目 <C_PITCH>；如果
按“連線”鍵，則回復《主功能表》選
單。

步驟

若要改變設定 MENU 的選項，請先載入連續報表紙，然後執行下列步

驟：

1. 進入設定模式
同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

《主功能表》

SAVE/NO MENU HARDWARE ADJUST CONF IG DEFAULT L151 SELF-TEST HEX-DUMP V-A/M/MI

2. 選取 MENU 設定功能

按“字體”鍵，使印字頭上的黃色▲符號 指到 MENU 功能，然後再按“速度”鍵選擇進入 MENU 設定功能，並印出第一個 <EMULATE>選項：

<EMULATE>DP124C, ESC/P

3. 如果需要改變 MENU 選項

按“字體”或“內碼”鍵，移動黃色▲符號至您想改變的選項。按“速度”鍵選擇該選項並進入下一個項目；按“跳行／頁”鍵選擇該選項並回到上一個項目。

4. 離開 MENU 選項

按住“連線”鍵可以離開目前的功能選項，回到《主功能表》選單。

5. 執行下列任何一個步驟：

- 選擇另一個功能項

- 儲存並離開設定模式

有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定黃色▲符號指到 SAVE&END 功能後，按下“