

若要透過 SELF-TST 功能並儲存改變值並離開設定模式，請參閱本章「稍後」列印測試報表」一節的說明；若要使用 SAVE&END 功能來完成此動作，請執行下列步驟：

1. 返回《主功能表》選單

一般而言，《主功能表》選單應該會在設定模式中的最後一行被印出。如果沒有，按下「連線」鍵即可。若您使用 SELF-TST 或 HEX-DUMP 功能，則需按下「字體」鍵才可返回《主功能表》選單。

《主功能表》

SAVE&END	MENU	HARDWEE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	HEX-DUMP	V-ALPH
----------	------	---------	--------	--------	---------	------	----------	----------	--------

2. 選取 SAVE&END 功能

確定導引板上的黃色▲符號指到 SAVE&END 功能後，按下「字體」鍵，以便選取此功能。此時，印表機將會離開設定模式，並回到連線狀態（連線指示燈會亮起），而您在設定模式中所改變的任何值都會被儲存起來。

5-13 重置預設值

本節將說明如何重置印表機的開機預設值、所有的出廠預設值，或設定在 MENU 中的出廠預設值。

重置開機預設值

重置開機預設值即儲存在印表機常駐記憶體中的設定值，每次開機時，這些設定值都有效。重置開機預設值最簡單的方法，就是將印表機關掉，然後再重新打開。如果您不想儲存在設定模式中所作的任何改變，此方法相當有效。

重置出廠預設值

出廠預設值即機器在出廠時已預先選好的設定值，有關出廠預設值的詳細說明，請參閱本章前面「表列設定資料」一節說明。若要重置所有功能的出廠值，請先執行下列步驟：

1. 關掉印表機。

2. 同時按住「字體」、「內碼」和「速度」三鍵，將印表機電源打開，等聽到嗶聲時，放開按鍵。

現在機器出廠的預設值已重置完畢。

重置設定在 MENU 的出廠預設值

1. 進入設定模式

同時按住「內碼」和「速度」鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

《主功能表》

SAVE&END	MENU	HARDWEE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	HEX-DUMP	V-ALPH
----------	------	---------	--------	--------	---------	------	----------	----------	--------

2. 選取 DEFAULT 功能

持續按「字體」鍵，使印字頭上的黃色▲符號指到 DEFAULT 功能，然後再按「速度」或「跳行/頁」鍵選擇 DEFAULT 功能。此時印表機會以出廠預設值重置 MENU 中的所有設定項目，並且返回《主功能表》選單。

3. 執行下列任何一個功能項

- 選擇另一個功能項。
 - 儲存改變值並離開設定模式。
- 有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定黃色▲符號指到 SAVE&END 功能後，按「速度」或「跳行/頁」鍵即可。

5-14 使用檢測功能

本節將敘述如何使用印表機的檢測功能