

## 記憶重點

- 在進入設定模式之前，先載入連續報表紙。在設定模式中，“跳行／頁”和“進／退紙”鍵無法用來載入或傳送紙張。如果您想在設定模式中載入紙張，只能使用滾筒旋鈕。

- 每次進入設定模式時，報表的上方都會印出簡短的輔助功能表。如果您選擇SELF-TST、HEX-DUMP 或 V-ALMNT功能表，也會印出輔助功能表。此表可在您使用設定模式時，作為快速參考之用。
- 進入每個功能的項目及其選項時，每一次只能列出一個項目，您可以在該項目表列中，前後移動黃色▲符號。若要往前移（即印出下一個選項），請按“速度”鍵；若要往後移（即印出上一個選項），請按“跳行／頁”鍵。
- 當您在《主功能表》選單中，或是選取了某一個包含項目和選項的功能時，按下“連線”鍵可以重新回到《主功能表》選單。
- 您會在某一個選項的前兩個字母底下，看到劃了短線的底線，這表示其為目前的設定值。例如，12 CPI 表示設定的字距設定為每吋印12 個字元。

- 若要改變此預設值，必須先選擇後儲存成為新的字距設定值。
- 在設定模式中，您可以使用 LIST 功能來印出目前設定的選項。（請細說明請參閱下一節）。
- 若要離開設定模式並且儲存改變值，則選取 SAVE&END 功能或 SELF-TST 功能（如果方便，也可選取 HEX\_DUMP 或 V-ALMNT功能）。有關詳細說明，請參閱稍後“儲存並離開設定模式”一節。若是不想儲存任何值就要離開，關機重開即可。如此一來，當您下次開機時，先前的預設值都依然存在。

## 5-5 表列設定資料

LIST 功能可讓您印出目前印表機所有選項的設定值。此功能在您第一次進入設定模式或要離開設定模式前都能使用，可幫助您檢查印表機的設定值。若要列印，請先載入連續報表紙，然後執行下列步驟：

## 1. 進入設定模式

同時按住“內碼”與“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

《主功能表》

SAVE&END	MENU	HELP	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SPLIT-IST	HEX-DUMP	V-ALMNT
----------	------	------	--------	--------	---------	------	-----------	----------	---------

## 2. 選取 LIST 功能

重覆按“字體”或“內碼”鍵使印字頭上的黃色▲符號移至 LIST 功能。按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇 LIST 功能，則開始列出目前全部的選項清單。

當印表機印完所有目前選項後，會再重新進入《主功能表》選單。

## 注意

若要撕取列印結果，請將滾筒旋鈕轉到針線孔跳躍位置，撕下紙張。在設定模式中，印表機的撕紙功能（“撕紙”鍵）無法使用。

## 3. 執行下列任一動作：

- 選取另一功能項
- 離開設定模式，並儲存所有改變值
- 有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式儲存改變值，請務必確定黃色▲符號指到 SAVE&END 功能後，再按“速度”或“跳行／頁”鍵。